


# Схема электрическая принципиальная

1.07.00.



| УСЛОВНОЕ<br>ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ   |
|-------------------------|--|
| A1                      | Реле контроля фаз  |
| A2                      | Оборудователь компрессора  |
| A3, A4                  | Живилин  |
| A5                      | Устройство защитного отключения (УЗО)<br>(автоматическое оборудование) |
| QF1                     | 1-й главный вводной автоматический выключатель                         |
| QF2                     | Автоматический выключатель на 3-й секции управления                    |
| QF3                     | Авт. выключатель на оборотах компрессора                               |
| QF4                     | Авт. выключатель на выходе вентилятора                                 |
| HL1...HL5               | Лампы сигнализации   |
| KK1                     | Реле тепловое  |
| KT1                     | Реле времени   |
| KM1                     | Эл. магнитный пускатель на лифтах                                      |
| KM2                     | Эл. магнитный пускатель на оборотах                                    |
| KL1, KL2                | Реле промежуточные   |
| SB1                     | Кнопка аварийной остановки   |
| SA1                     | Кнопочный аварийный выключатель «включ-стоп»                           |
| SA2                     | Тумблер включения обогрева   |
| K1                      | Датчик температуры   |
| PT1                     | Счетчик часовых  |
| YA1, YA2                | Электромагнитные клапаны   |
| SP1                     | Реле давления  |
| K2                      | Датчик температуры воздуха компрессора                                 |